

CLASSIC

FOX ULTRA V2



آشکارساز حرکت بی‌سیم

برای استفاده از ۲ سال ضمانت دستگاه
شماره سریال پشت دستگاه را به
۳۰۰۰ ۶۱ ۷۲ پیامک نمایید.
(فقط توسط نصب‌کننده)

قبل از استفاده، این راهنما را بطور کامل مطالعه کنید.

ویژگی‌ها


- سنسور مادون قرمز با کیفیت عالی
- عمر متوسط باتری ۲ سال
- استفاده از باتری قلمی (همراه دستگاه)
- آشکارسازی دیجیتال
- تحریک هوشمند **جدید**
- ثبات برد چشم در طول عمر مفید باتری
- سیستم رمز ۶۴ بیتی
- سازگار با دزدگیرهای Z4ULTRA و X5
- قابلیت تنظیم حساسیت **جدید**
- اخطار ضعیف شدن باتری با پیامک
- قابلیت آدرس دهی و نام گذاری
- دو سال ضمانت کلاسیک

مشخصات فنی

433.92MHz	فرکانس
1.5V Alkaline AA (عدد ۳)	باتری
۶۴ بیت، سازگار با دستگاه‌های TERACODE و GIGACODE	سیستم رمز

چشم بی سیم FOXULTRA V2 حرکت افراد در محیط را بدون نیاز به سیم کشی به دزدگیر اطلاع می دهد.

نمای داخل چشم



جای پیچ

برای پیچ کردن در سطح یا گوشه دیوار، از ۴ جای پیچ پشت باتری ها استفاده کنید. از پیچ های سر تخت استفاده کنید تا پیچ ها با باتری ها تماس نداشته باشند.

Tamper

میکروسوییچ در چشم

سنسور مادون قرمز

! سطح سنسور لمس نشود

جامپر زون

جامپر قطع: زون ۲ Z4
(حالت بیش فرض)

جامپر وصل: زون ۳ Z4

جامپر زون

جامپر زون بطورپیش فرض در حالت قطع (زون ۲) قرار دارد.

در سیستم حفاظتی Z4ULTRA چشم روی زون ۲ در حالت نیمه فعال نیز عمل می کند. اگر مایلید چشم تنها در حالت فعال سیستم عمل کند، جامپر زون را وصل کنید. در سیستم حفاظتی X5 جامپر زون باید در حالت قطع بماند.

ست کردن به سیستم حفاظتی

۱. در چشم را باز کنید و طلق عایق را از روی قطب مثبت باتری خارج کنید. (در صورت استفاده از باتری های جدید، به جهت صحیح قرارگیری باتری ها دقت کنید.)
۲. روی برد Z4 یا X5، فیوز AUX را خارج کنید.
۳. میکروسوئیچ تمپر چشم را فشار دهید و رها کنید و بلافاصله دکمه LRN روی برد دزدگیر را برای یک لحظه فشار دهید.
۴. دزدگیر با صدای بیپ، ست شدن چشم را تأیید می کند. (فیوز AUX را به جای خود برگردانید.)

محل نصب

- برای نصب می‌توانید از چسب دوطرفه همراه دستگاه یا پیچ استفاده کنید.
- چشم را فقط با پیچ سر تخت و از جای مشخص شده پشت باتری‌ها پیچ کنید. (برد مدار چاپی را از جای خود خارج نکنید.)
- قبل از نصب، آنتن دهی دزدگیر را برای چشم بی‌سیم در محل نصب امتحان کنید.
- نصب چشم در گوشه‌های اتاق و در ارتفاع ۲/۲ متری محیط را بهتر پوشش می‌دهد.
- بهتر است محل نصب چشم روبروی محل احتمالی تردد بوده و بالای آن نباشد.
- چشم باید با تلفن‌کننده سیم‌کارتی **3G** یا دزدگیر **X5** حداقل یک متر فاصله داشته باشد.
- بهتر است محل نصب را به گونه‌ای انتخاب کنید که تجهیزات حرارتی، پنجره‌های نورگیر و جریان هوا از شیشه شکسته یا پنجره باز، در میدان دید چشم نباشند.

تست حرکت

بعد از نصب و بستن در چشم، دستگاه تا ۱۰ دقیقه در حالت تست حرکت قرار می‌گیرد و تمامی حرکات را پیوسته هشدار می‌دهد، در این حالت با حرکت در محیط می‌توانید از پوشش چشم اطمینان پیدا کنید.

تحریک هوشمند

فاصله بین تحریک‌ها متناسب به دفعات رفت و آمد در محیط، بین ۶ ثانیه تا ۷ دقیقه به‌طور هوشمند تغییر می‌کند، به‌طوری‌که با افزایش تردد فاصله بین تحریک‌ها افزایش یافته و با کاهش تردد فاصله بین تحریک‌ها نیز کاهش می‌یابد.

نام‌گذاری چشم‌ها

هر چشم بی‌سیم در سیستم حفاظتی، مستقل از زون انتخابی، دارای آدرس (شماره) و نام جداگانه‌ایست که در پیامک هشدار آن چشم ذکر می‌شود. سنسورهای بی‌سیم از طریق اپلیکیشن نام‌گذاری می‌شوند.



اطلاعات بیشتر

تنظیم حساسیت

حساسیت **FOXULTRA V2** در دو حالت نرمال و بالا قابل تنظیم است. حساسیت چشم به طور پیش فرضی در حالت نرمال قرار دارد.

برای تغییر حساسیت چشم طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. در چشم را باز کنید و یکی از باتری‌ها را از جای خود خارج کنید تا تغذیه چشم قطع شود.
 ۲. دکمه تمپر چشم را بفشارید و نگه دارید.
 ۳. باتری را سر جای خود برگردانید.
 ۴. حدود ۵ ثانیه صبر کنید تا چراغ چشم خاموش شود و سپس دکمه تمپر را رها کنید.
- ✓ چراغ با ۴ چشمک سریع حساسیت بالای چشم را اعلام می‌کند.

با تکرار مراحل بالا حساسیت چشم به حالت نرمال برمی‌گردد. در حالت نرمال، چراغ چشم یک چشمک می‌زند.

! انتخاب حساسیت بالا می‌تواند احتمال وقوع آلارم بی‌مورد را افزایش دهد.

تعویض باتری

عمر متوسط باتری در شرایط معمول محیطی حدود ۲ سال است. در صورت ضعیف شدن باتری، چشم بعد از هر بار تحریک سه چشمک اضافه می زند و با پیامک به شما اطلاع داده می شود.

! در تعویض باتری از سه باتری قلمی آلکالاین با کیفیت یکسان استفاده کنید و هر سه باتری را همزمان تعویض کنید.

! در صورت مشاهده هرگونه تغییر فیزیکی در باتری ها و همین طور بعد از حداکثر سه سال استفاده از چشم، باتری ها را تعویض کنید؛ حتی اگر باتری ها به ظاهر تمام نشده باشند.

اکیداً توصیه می شود تجهیزات بی سیم به طور دوره ای تست شوند و حداقل یک چشم باسیم در سیستم حفاظتی وجود داشته باشد.



ویدئوی راهنمای نصب
و استفاده را با اسکن کد
مقابل مشاهده نمایید

شرایط و حدود ضمانت را در سایت کلاسیک مطالعه نمایید.

classic.co.ir