

راهنمای عیب‌یابی آژیر بی‌مورد

آژیر بی‌مورد مزاحمت زیادی برای کاربر ایجاد میکند و تکرار آن میتواند موجب نارضایتی کامل کارفرما شود. لذا سیستمهای حفاظتی کلاسیک به نحوی طراحی گردیده که احتمال آژیر بی‌مورد را به حداقل برسانند. همچنین سیستمهای جدید کلاسیک Z4 Ultra، به دلیل ارسال جزییات آلام از طریق پیامک، عیب‌یابی را بسیار آسان کرده است.

بسیار مهم است که در صورت وجود آلام بی‌مورد، عیب‌یابی با دقت و مهارت انجام شود. توصیه میشود در مدت عیب‌یابی با هماهنگی کارفرما آژیر اصلی قطع شود و شماره تلفنهای تلفن‌کننده کاهش یابد تا در صورت تکرار آلام بی‌مورد، حداقل مزاحمت بوجود آید (فراموش نکنید که پس از رفع نقص سیستم را به حالت اولیه برگردانید).

مرحله 1 ، تشخیص ناحیه: در صورت وجود آژیر بی‌مورد مهم است که زمان و زون تحریک شده یادداشت شود. بدون دانستن زون تحریک شده، عیب‌یابی دشوار خواهد بود. باید به کاربر نیز آموزش داده شود که از روی LED های دستگاه زون تحریک شده را تشخیص دهد.

مرحله 2 ، عوامل محیطی: پس از اطلاع از ناحیه تحریک شده، شرایط محیطی آن ناحیه بررسی شود. پنجره باز ، شیشه شکسته ، امکان تابش نور مستقیم خورشید یا نور مستقیم خودروها به چشمها ، امکان تردد پرندگان و حیوانات خانگی در محیط ، عبور حشرات از روی چشمها، وجود بخاری یا شومینه روشن و همچنین لرزان بودن محل نصب چشم میتواند موجب تحریک چشم شود. اطلاع از زمان آلام میتواند در این بررسی مفید باشد. برای بررسی ایرادات محیطی میتوان روی چشم را با یک قوطی مقوایی پوشاند، اگر ایراد برطرف شد به احتمال زیاد ایراد از عوامل محیطی است و اگر ایراد برطرف نشد ، مراحل بعدی بررسی شود.(قوطی مقوایی نباید تکان بخورد).

نکته: نصب چشم در نزدیکی تلفن‌کننده جی 1 نیز می‌تواند موجب آلام شود.

مرحله 3، چشمها و سنسورها : اگر بدون وجود حرکت در محیط، چشم تحریک میشود، ایراد از چشم میباشد. همچنین در صورتیکه چشم تحریک نیست ولی مدار آن باز است به معنی مشکل دار بودن چشم است. در مواقع تردید در سلامت چشم ، بهتر است با یک چشم نو تعویض گردد. اگر چشم نو در دسترس نیست ، میتوانید دو چشم را در محل جابجا نمایید، اگر زون دارای خطا نیز تغییر کرد ، چشم دارای ایراد است و اگر زون دارای خطا ثابت ماند، ایراد از عوامل دیگر است.

مرحله 4 ، سیم بندی و تغذیه : شل بودن سیم ها زیر ترمینالها یا ضعیف بودن سربندی سیمها در بین راه و سیمهای خیلی طولانی میتواند موجب آلام شود. همچنین در مواردیکه وسایل دیگری از AUX دزدگیر تغذیه کند، نویز آنها روی سیم بندی میتواند چشم را تحریک کند. خرابی یا قدیمی بودن باتری دستگاه مرکزی میتواند در هنگام نوسانات برق موج آلام شود.

نکته: هرگز برای تغذیه در بازکن برقی از تغذیه دزدگیر استفاده نکنید.

مرحله 5، دستگاه مرکزی : اگر از طریق بررسی مراحل قبل ایراد برطرف نشده، زون مشکل دار را روی ترمینال دستگاه مرکزی لوپ نمایید، اگر مشکل آژیر بی‌مورد حل نشد، ایراد از دستگاه است ولی اگر ایراد برطرف شد احتمال قوی ایراد جای دیگری است. توجه داشته باشید که زون 2 و 3 مربوط به چشم بیسیم نیز هست. لذا اگر روی زون 2 آلام بی‌مورد وجود دارد، ممکن است هنگام ست کردن ریموت یا چشم بیسیم یک دستگاه ناخواسته (مثلا چشم یک محل دیگر) نیز به سیستم ست شده باشد. این مشکل با ریست کردن سیستم و ست کردن مجدد ریموتها و چشمهای بی‌سیم برطرف میشود. هنگام ست کردن ریموت و چشم، دقت نمایید همیشه اول ریموت و چشم را فعال نمایید سپس دگمه LRN را یک لحظه فشار دهید. اگر دگمه LRN را اول فشار دهید ممکن است قبل از وسیله مورد نظر یک وسیله ناخواسته به دستگاه ست شود و بعدا موجب آلام گردد.