

نحوه عملکرد ریموت حالت ۱

رله ۱ روشن + تک آژیر (رله ۲)




فشار مجدد : آژیر لحظه ای (رله ۲)

رله ۱ خاموش + دو تک آژیر (رله ۲)



رله ۳ روشن + تک آژیر (رله ۲)



رله ۳ خاموش + دو تک آژیر (رله ۲)


فرمان لحظه ای رله ۴




حالت ۱

۲ فرمان روشن خاموش مستقل با تک آژیر و آژیر اضطراری و
فرمان در بازکن مستقل.

مناسب جهت روشن خاموش دزدگیر و دربازکن.



برای استفاده از این حالت قبل از اتصال برق دستگاه



کلیدهای تنظیم را در این حالت قرار دهید

نحوه عملکرد ریموت حالت ۲


فرمان لحظه ای رله ۱



فرمان لحظه ای رله ۲



فرمان لحظه ای رله ۳



فرمان لحظه ای رله ۴



حالت ۲

فرمان لحظه ای مستقل (مانند کلید فشاری)

مناسب جهت مدارهای فرمان صنعتی ، راهبندها ، دربازکن ها

و کنترل پایه PAN/TILT دوربینهای مدار بسته

برای استفاده از این حالت قبل از اتصال برق دستگاه

کلیدهای تنظیم را در این حالت قرار دهید ←



نحوه عملکرد ریموت حالت ۴


رله ۱ روشن و سایر رله ها خاموش میشود



رله ۲ روشن و سایر رله ها خاموش میشود



رله ۳ روشن و سایر رله ها خاموش میشود



رله ۴ روشن و سایر رله ها خاموش میشود



حالت ۳

فرمان روشن خاموش مستقل
مناسب جهت کنترل روشنایی و روشن خاموش کردن انواع
وسایل الکتریکی



برای استفاده از این حالت قبل از اتصال برق دستگاه
کلیدهای تنظیم را در این حالت قرار دهید ←

نحوه عملکرد ریموت حالت ۳

رله ۱ روشن با فشار مجدد خاموش میشود



رله ۲ روشن با فشار مجدد خاموش میشود



رله ۳ روشن با فشار مجدد خاموش میشود



رله ۴ روشن با فشار مجدد خاموش میشود



حالت ۴

حالت انتخاب کننده : در این حالت فقط یکی از رله ها فعال است و با فعال کردن هر رله توسط ریموت ، رله های دیگر غیرفعال میگردند مناسب جهت سوییچر دوربین مدار بسته ، کنترل موتور های


الکتریکی و ...

برای استفاده از این حالت قبل از اتصال برق دستگاه

123



کلیدهای تنظیم را در این حالت قرار دهید



نحوه اضافه کردن ریموت (حداکثر ۱۶ کد متفاوت)

یکی از دگمه های ریموت جدید را فشار داده نگه دارید سپس

دگمه  گیرنده را فشار دهید. ۲ ثانیه روشن میشود

* در صورتیکه حافظه دستگاه پر باشد LED یک چشمک میزند

* هر گز ریموت خام به دستگاه سنت نکنید

حذف کلیه ریموتها از حافظه : برق دستگاه را برای ۳۰ ثانیه قطع

کنید دگمه  را فشار داده نگه دارید و سپس برق را وصل کنید

کنترل از راه دور ۴ رله CLASSIC 2044

ولتاژ کار : ۱۱ الی ۱۴ ولت DC

حداکثر جریان مصرفی : ۲۰۰mA

جریان خروجی رله ها : حداکثر ۴ آمپر (بار مقاومتی)

* نحوه کار دستگاه قابل انتخاب میباشد که شرح آن ضمیمه است

* رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی بر عهده نصب کننده میباشد